NÁVOD K POUŽITÍ

Stříkací pistole HVLP, tryska 1.4 mm, objem 600 ml, šířka proudu 160 - 240 mm

GEKO G01180



BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Nářadí smí obsluhovat osoby, které si dobře nastudovaly tyto instrukce. Je potřeba maximálně dodržovat všechny instrukce v tomto uživatelském manuálu. Nejsou zde popsány veškeré situace, které mohou při práci s nářadím nastat. Je tedy nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, které jsou zde uvedeny, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neotáčet pistoli proti lidem
- Proud z pistole nesmí být nikdy směřován do přímého zdroje tepla či zapalování.

• Před použitím nářadí je třeba otestovat jeho funkčnost. S nářadím nesmí pracovat osoby, které nejsou na práci s ním proškolené.

• Při práci používat pouze stlačený vzduch. Jiné plyny mohou způsobit nebezpečí.

• Nepřekračovat maximální tlak vzduchu.

• Mějte dostatek místa na hadici.

• Pracovní prostředí by mělo být dobře odvětráváno.

• Nepracovat v blízkosti otevřeného ohně.

• Držte se dále od dětí.

• Během dlouhodobé práce si dělejte pravidelné přestávky.

• Ujistěte se, že je barvená plocha čistá, suchá, bez oleje a prachu.

• Při práci noste ochranný oděv.



PRÁCE S NÁŘADÍM

• Vzdálenost mezi pistolí a materiálem by měla být 17-36 cm v závislosti na materiálu a okolním tlaku.

• Barvu smíchejte dle instrukcí výrobce barvy a nalijte ji do nádrže.

• Naneste barvu ve více vrstvách pro lepší výsledek.

• Při práci pistoli držte kolmo proti barvenému povrchu. Příliš mnoho nanesené barvy nebo pistole moc blízko povrchu povedou ke špatnému výsledku práce.

• Pistole na stříkání je zásobena barvou z přidělané nádrže. Průtok vzduchu zajišťuje dodávku barvy do trysky, odkud je barva stříkána na požadovaný povrch.

• Nádrž plňte maximálně do ¾. Před připojením k pistoli nádrž uzavřete a utáhněte plnící otvor.

• Prvním bodem pro správné nanesení barvy je držení pistole ve správné poloze. Pistoli je třeba držet kolmo proti povrchu, na který nanášíte barvu. S pistolí poté hýbejte ze strany na stranu.

ÚDRŽBA A SERVIS

• Po dokončení práce uvolněte z pistole a hadice zbylý tlak a odpojte pistoli od dodávky vzduchu.

• Udržujte pistoli čistou a po každé práci ji namažte vhodným lubrikantem.

• Po dokončení práce vypusťte zbylou barvu a nádrž vyčistěte a vysušte. Zároveň držte spoušť po dokončení práce tak dlouho sepnutou, dokud z pistole nevyjde všechna zbylá barva.

• K odstranění nahromaděné barvy použijte hadr s činidlem.

• Činidlo naneste pouze na špičku pistole, respektive na trysky. Nenanášejte jej na celou pistoli!

ŘEDĚNÍ BARVY

Ředění barvy je velmi důležité při stříkání barvy. Většina barev je dodávána ve stavu vhodném pro barvením štětcem a je třeba je pro práci s pistolí naředit. Vždy se tedy řiďte pokyny výrobce barvy.