NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentná WiFi zásuvka A7

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**

Čo je v krabici

Zásuvka na ovládanie domácnosti x 1
Používateľská príručka x 1

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Materiál odolný voči ohňu
3. Napájacia zástrčka

Poznámka: Tlačidlo ON/OFF je možné použiť ako tlačidlo obnovenia, dlhým stlačením môžete zmeniť rýchlosť blikania a obnoviť vašu inteligentnú zásuvku na výrobné nastavenia. Urobte to iba vtedy, ak ste si istí, že chcete vymazať všetky svoje nastavenia.

Pripojenie vašej zásuvky k aplikácii

Jednoduchý režim (odporúčané)

- Uistite sa, že mini zásuvka je na začiatku pripojená k elektrickej energii, potom otvorte aplikáciu „NOUS Smart Home“, klepnite na „PRIDAŤ ZARIADENIA“ alebo „+“ v pravom hornom rohu stránky a vyberte „WiFi zásuvka“
- Dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia zariadenia na 5 sekúnd, kým kontrolka rýchlo nezačne blikať, stránka rozhrania už vstúpila na stránku „Pridať zariadenie“ ako vyššie;

- Uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká, a potvrďte to v APP.
- Vyberte si domácu Wi-Fi (uistite sa, že zvolené pripojenie Wi-Fi je rovnaké/Wi-Fi ako v telefóne/zariadení a malo by byť 2,4 GHz, nie 5 GHz). Zadajte správne heslo a potvrďte. Ak je Wi-Fi 5 GHz alebo heslo je správne, povedie to k „zlyhaniu pripojenia“.
- Počkajte na úspešnú konfiguráciu a potom klepnite na „Hotovo“

Režim AP

- Ak pripojenie zlyhalo v „jednoduchom režime“, zmeňte ho na „Režim AP“. Režim AP je v pravom hornom rohu stránky „PRIDAŤ ZARIADENIE“.
- Dlho stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým kontrolka pomaly nebliká;
- Uistite sa, že kontrolka pomaly bliká, a potvrďte to v aplikácii;
- Vyberte lokálne WIFI a zadajte správne heslo a potvrďte;
- Klepnite na „Pripojiť teraz“, vyberte hotspot WIFI s názvom a potom sa vráťte do aplikácie „NOUS Smart Home“;
- Počkajte na úspešné nakonfigurovanie a potom klepnite na „Hotovo“.

Poznámka: ak pripojenie zlyhá v „režime AP“, skontrolujte, či je váš smerovač dvojpásmové Wi-Fi. Ak ide o dvojpásmové Wi-Fi, zadajte rozhranie na správu smerovača, aby ste rozdelili 2,4G a 5G Wi-Fi, a potom pripojte 2,4G Wi-Fi

Bezpečnostné informácie

Zariadenie sa odporúča používať iba v interiéri a na suchom mieste, elektrická zásuvka sa musí používať v súlade s publikovaným hodnotením zásuvky v pokynoch.
V prípade poškodenia spôsobeného prepravou sa obráťte na predajcu.
Zapojte zásuvku v správnom stave a mimo dosahu detí.
Pri použití z bezpečnostných dôvodov úplne zapojte zásuvku.
Zásuvku nerozoberajte ani neinštalujte, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo k bezpečnostným rizikám.

Použitie stručného sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať ...
APLIKÁCIA A ÚČET Amazon Alexa
NOUS APLIKÁCIA A ÚČET Smart Home (Používatelia si musia zaregistrovať vlastný účet, vyberte región ako „Spojené štáty“)
Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča používať jednoduchú výslovnosť anglických slov.
(Amazon Echo podporuje iba dočasne angličtinu)

Nastavte si reproduktor Echo od Alexa APP

- Prihláste sa pomocou účtu Alexa a hesla (ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore a potom na kliknite na „Nastavenia“ a zvoľte „Nastaviť nové zariadenie“;
- Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď vpravo Zobrazí sa stránka, dlho stlačte malú bodku na ozvene zariadenie, kým svetlo nezačne žltnúť.
  Potom v aplikácii kliknite na „Pokračovať“.
- Vyberte používateľské WIFI a počkajte niekoľko minút.
- Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, ktorý sa zmení na „Domovská stránka“ automaticky. Teraz je Echo pripojené k Alexa APP cez WiFi úspešne.

Povoľte naše schopnosti v aplikácii Alexa

- Na paneli možností vyberte „Dovednosti“ a potom hľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vyberte „NOUS Smart Home “vo výsledkoch vyhľadávania a potom kliknite na„ Povoliť “.
- Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podpora účtu iba v USA); Keď vidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte zariadenie hlasom

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

- **Objavovanie zariadení:** Po prvé, používatelia musia spoločnosti Echo povedať: „Echo (alebo Alexa), Objavte moje zariadenia“.
  Echo začne vyhľadávať zariadenia, ktoré boli pridané do aplikácie NOUS Smart Home APP, trvá asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete v aplikácii Alexa APP kliknúť na „Objaviť zariadenia“, zobrazí sa zariadenia, ktoré sa úspešne našli.
  Poznámka: „Echo“ je jedným z názvov prebudení, ktoré môžu byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Zoznam zručností podpory**
  Užívateľ môže ovládať zariadenia podľa nasledujúcich pokynov:
  Alexa, zapni [zariadenie]
  Alexa, vypni [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním aplikácie NOUS Smart Home.

*Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou služby Google Translate