NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO VZDUCHOVÉHO ČERPADLA ›ELUMATIK MULTIBOOST‹

Děkujeme vám za zakoupení produktu M-WAVE Elumatik Multiboost. Pro bezpečné a efektivní používání si prosím pečlivě přečtěte tento návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na náš zákaznický servis.





Bezpečnostní a varovná upozornění

Obecné informace

- Uchovávejte pumpu mimo dosah dětí a nepoužívejte ji jako hračku.
- Nevkládejte adaptéry do očí, uší ani do úst.

Elektrická bezpečnost

- Používejte pouze přiložený kabel USB-C.
- Lithiovou baterii neotvírejte, nevyměňujte ani nevystavujte ohni.
- Chraňte pumpu před vodou, pády a extrémními teplotami (od -10 °C do 40 °C).

Bezpečnost při používání

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nenabíjejte bez dozoru.
- Nerozebírejte, nevhazujte do ohně, nezpůsobujte zkrat.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v blízkosti hořlavých materiálů.
- Po 10 minutách používání nechte zařízení alespoň 15 minut vychladnout.
- Pokud zařízení vydává neobvyklé zvuky nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte a nechte vychladnout.
- Během nafukování nenechávejte zařízení bez dozoru.

Skladování

- Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě, chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nabíjejte alespoň jednou za 6 měsíců.
- Před delším skladováním se ujistěte, že je pumpa plně nabitá.

LED kontrolka

- Nedívejte se přímo do světla LED a nesměrujte jej do očí jiných osob.
- Mohlo by dojít k trvalému poškození zraku.

Technické specifikace

Model:	M-WAVE Elumatik Multiboost
Napětí:	5 V (USB-C)
Kapacita baterie:	2x 2 000 mAh (lithium-iontová)
Maximální tlak:	150 PSI / 10,3 bar
Jednotky:	PSI / bar / kPA / kg/m²
Doba nabíjení:	cca 3,5 hodiny (první nabití)
Hmotnost:	cca 386 g
Rozměry:	15,3 cm x 6,2 cm x 4,5 cm (výška x šířka x hloubka)
Provozní doba:	až 30 minut nepřetržitého provozu (v závislosti na způsobu použití)
Automatické vypnutí:	po dosažení nastaveného tlaku nebo po 40–50 sekundách bez zadané hodnoty

Uvedení do provozu

1. Nabíjení: Před prvním použitím nabíjejte přibližně 3,5 hodiny.
2. Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 5 sekund.

Provozní režimy

- Přepínání jednotek (PSI – kPA – bar – kg/m²): Krátce stiskněte tlačítko „U"
- Přepínání režimů (jízdní kolo/motocykl/auto/míč): Krátce stiskněte tlačítko „M"

Režim	Přednastavený tlak
Režim kolo	50 PSI / 3,5 bar / 350 kPa / 3,60 kg/cm²
Režim motocykl	40 PSI / 2,8 bar / 280 kPa / 2,90 g/cm²

Režim pro automobily 36 PSI / 2,5 bar / 250 kPa/ 2,60 kg/cm²

Nastavení tlaku vzduchu

1. Tlak vzduchu nastavte pomocí tlačítek „+" a „-".
2. Stisknutím tlačítka napájení spusťte nafukování.
3. Automatické vypnutí po dosažení nastaveného tlaku nebo po 40–50 sekundách bez zadání hodnoty.

Poznámka: Tlak může být o 0,1 baru vyšší než nastavená hodnota, aby se kompenzoval únik tlaku při odpojování hadice.

Montáž a použití

1. Odpojte hadici a připojte ji k pumpě.
2. Vyberte vhodný adaptér:
   - AV: Není třeba žádný adaptér.
   - Použijte adaptér DV/FV, kulový nebo adaptér pro vzduchové čerpadlo.

Poznámka: Použijte správný typ adaptéru, abyste předešli poškození.

3. Našroubujte hlavu čerpadla na ventil.
4. Napumpujte.

Důležité pokyny pro nafukování

- Po nafouknutí hadici rychle odpojte.
- Upozornění: Připojení hadice může být horké.
- Optimální tlak v pneumatikách zjistíte v tabulce doporučených tlaků.

Proces nabíjení

Připojte kabel USB-C a nabíjejte zařízení.

Nabíjejte pouze v suchém prostředí. Nepoužívejte poškozené kabely.

Řešení problémů

Problémy při spuštění:	Zkontrolujte stav nabití baterie.
Nedochází k nárůstu tlaku:	Ujistěte se, že je hlava čerpadla správně připojena k ventilu.
Vypnutí před dosažením požadovaného tlaku:	Nechte zařízení vychladnout a zkuste to znovu.
Neobvyklé zvuky/přehřátí:	Vypněte zařízení a nechte ho alespoň 15 minut.

Likvidace

- Čerpadlo a lithiovou baterii nevyhazujte do domovního odpadu.
- Trvale zabudované dobíjecí baterie nelze vyměnit a musí být zlikvidovány společně se zařízením (nebezpečný odpad).
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci lithiových baterií v souladu s platné směrnice o bateriích.

Záruka

- 24měsíční záruka (nutný doklad o koupi).
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, pádem nebo neautorizovanými opravami.

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na náš zákaznický servis.
Užijte si svůj M-Wave Elumatik Multiboost!

Uschovejte si pro budoucí potřebu!

distributor:
messingschlager
Messingschlager GmbH & Co. KG Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Německoinfo@messingschlager.com
www.messingschlager.com

22 PAP

03/2026